



Popcornmachine van Spapens Verhuur.

1. APPARAATGEGEVENS

Model PC-G1500 Afmetingen 520 x 380 x 670 mm
Voltage 220-240 V, 50/60 Hz
Vermogen 1500 W

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Zorg dat het apparaat solide staat en niet in de directe zon en/of regen.
- Sluit het apparaat alleen aan volgens de waarde vermeld op het typeplaatje.

**LET OP !! NOOIT WATER OP DE HETE PLAAT GIETEN,
DIT KAN ERNSTIGE GEVOLGEN HEBBEN.**

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

- Schakel het apparaat in, de verlichting brandt en de pan zal warm worden.
- Na ongeveer 5-7 minuten zal de pan voldoende verwarmd zijn voor gebruik.
- Giet 50 ml olie op de plaat en voeg daar 150 gram maïskorrels aan toe samen met 100 gram suiker of zout.
- Het zal hoorbaar zijn als de maïskorrels ontpoppen, als dit geluid afneemt zal de popcorn gereed zijn.
- Blijf altijd opletten als het apparaat in gebruik is ivm aanbranden van het product.

4. ONDERHOUD

- Zorg tijdens het onderhoud dat te allen tijde de stroom is afgekoppeld om ongelukken te voorkomen.
- Reinig het oppervlak met een vochtige doek
- Gebruik geen harde metalen of borstels bij het schoonmaken.

