

Gebruiksaanwijzing Beton Doorslijper.



Druk eerst knopje C (vasthouden) in daarna gelijk ook B dit even vasthouden (heb geduld dit kan even duren)
Als het blad begint te draaien kun je C loslaten.

Thermische beveiliging zit in het kastje aan de snoer. Let op het rode lampje moet branden anders heb je al geen stroom. Druk op reset om alles te resetten.